

## Panasonic wandunit storing zoeken.

Een storingscode wordt **niet automatisch getoond**. Je roept hem actief op met de afstandsbediening.

### Stap voor stap. Panasonic wandmodel.

1. **Unit hoeft niet te draaien.** Standby is voldoende.
2. **Richt de afstandsbediening op de binnenunit.**
3. **Houd de CHECK-toets 5 seconden ingedrukt.**  
CHECK zit meestal verzonken. Gebruik een pen.
4. Op het display verschijnt --.  
Dit betekent diagnose-modus actief.
5. **Druk nu telkens op TIMER ▲ of ▼.**  
Je bladert door alle mogelijke foutcodes.
6. Bij elke code stuurt de afstandsbediening een signaal naar de binnenunit.
7. **Bij de juiste code reageert de unit met één lange piep.**
8. De foutcode blijft zichtbaar op het display.  
Voorbeeld: H19, H11, H14.
9. Druk op **OFF** of opnieuw **CHECK** om te stoppen.

### Hoe je de code herkent

- Geen piep → geen actieve storing op die code.
- Korte piepjes → ongeldige code.
- Lange piep → dit is de opgeslagen of actuele storing.
- Slechts één code wordt bevestigd. Dit is de primaire fout.

### Wat de FZ35 intern doet

- De binnenunit slaat storingen op in de printplaat.
- De afstandsbediening fungeert als uitleesapparaat.
- Na spanningsloos maken kan de fout verdwijnen maar blijft vaak in geheugen.

### Belangrijk

- Zonder CHECK-procedure zie je **nooit** een code.
- Display van de binnenunit toont geen foutcode.